

Verlegehinweise

Laying instructions



Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

Montage:

Schneiden Sie das gewählte Profil auf die gewünschte Länge zu. Die Schraublöcher werden mit einem Körner oder einem Bleistift auf den Untergrund übertragen. Bei mineralischen Untergründen werden nun die angezeichneten Löcher gebohrt und nach entfernen des Bohrstaubs mit einem Dübel versehen. Anschließend kann das Profil aufgeschraubt werden. Bei Holzuntergründen kann je nach Holzart auch direkt durch die Schraublöcher angeschraubt werden.

Selbstklebende Profile:

Nach dem Zuschneiden des Profils wird der Schutzstreifen von der Klebeseite entfernt. Anschließend wird das Profil an der richtigen Position aufgelegt und angedrückt. Ein Verschieben oder Umpositionieren ist nach dem Kontakt des Klebstoffs mit dem Untergrund nicht mehr möglich. Wichtiger Hinweis: Auf Hartbodenbelägen empfehlen wir, die Oberfläche des Bodenbelags an der Klebestelle vorher gründlich zu reinigen. Verwenden Sie keine filmbildenden Reiniger und nutzen Sie ggf. einen Primer zur besseren Anhaftung.

Höhenanpassung:

Die Profile lassen sich in der Höhe zur Belagstärke anpassen. Nachdem der Bodenbelag in das Profil eingelegt wurde können die überdeckenden Schenkel heruntergedrückt und an die Belagoberfläche angepasst werden. Mit einem Schlagklotz, das Sie in Längsrichtung auf das Profil positionieren können Sie unter Zuhilfenahme eines Kunststoffhammers das Profil herunterschlagen. Bitte beachten Sie hierbei, dass die Schläge gleichmäßig verteilt ausgeführt werden, um eine Beschädigung des Profils zu vermeiden.

Assembly:

Cut the selected profile to the desired length. The screw holes are transferred to the ground by using a grain or a pencil. For mineral substrates, the marked holes are drilled and provided with a dowel after removing the drilling dust. Then the profile can be screwed on. Depending on the type of wood, the profile can be screwed onto a wooden subfloor directly through the screw holes.

Auto-adhesive profiles:

After cutting the profile, the protective tape is removed from the adhesive side. Then the profile is placed in the correct position and pressed. Moving or repositioning is no longer possible after contact of the adhesive with the substrate. Important note: On hard floor coverings, we recommend thoroughly cleaning the surface of the flooring at the splice. Do not use film-forming cleaners and use a primer if necessary for better adhesion.

Height adjustment:

The profiles can be adjusted in height to the covering thickness. After the floor covering has been inserted into the profile, the overlapping legs can be pressed down and adapted to the surface of the covering. With a wooden support, which you can position longitudinally on the profile, you can knock down the profile with the help of a hammer. Please note that the strokes should be evenly distributed to avoid damaging the profile.

